

Všeobecné pokyny pro pokládku vinylové podlahy WINEO DESIGNline na HDF desce.

Kolekce AMBRA wood a AMBRA stone

Před pokládkou proveďte kontrolu jednotlivých dílců. Položením vadného materiálu zaniká nárok na reklamaci.

Mezivrstva

Mezivrstvy mohou mít v závislosti na podkladu rozhodující vliv na pohodlí při bydlení. Kolekce na HDF desce mají integrovanou podložku.

Přeprava - skladování – aklimatizace

Hrany podlahové krytiny WINEO jsou chráněny prostřednictvím lepenkového obalu a jsou zabaleny ve fólii. To chrání balíky proti zašpinění a působení vlhkosti po dobu přepravy. Fólie však neposkytuje trvalou ochranu proti vlhkosti a nenahrazuje skladování na suchém místě.

Dbejte prosím našich následujících pokynů:

- Nikdy nepřepřavujte a neskladujte podlahové krytiny v poloze nastojato, nýbrž vždy v poloze naležato na rovné podložce.
- Podlahové krytiny temperujte v uzavřených balících po dobu 48 hodin před pokládkou v prostoru, kde bude probíhat pokládka.
- Klima pro pokládku:

Teplota podlahy > 15 °C
Teplota v místnosti > 18 °C
Vlhkost vzduchu < 60 %

- Otevírejte vždy pouze to balení, které je bezprostředně zapotřebí k pokládce.
- Dílce z již otevřeného balení ihned pokládejte nebo obal opět uzavřete lepicí páskou.

Požadavky na podklad

Podklad pro pokládku musí vždy splňovat platné normy pro pokládku a musí být suchý, rovný, čistý a únosný. Podklad je třeba zbavit všech nečistot, jako je např. písek. Doporučujeme podklad nejprve zamést a poté jej ještě jednou vysát vysavačem. Případné zbytky lepidla je třeba odstranit, popř. zneutralizovat. U starých palubkových podlah je nutné provést zkoušku pevnosti, došroubovat je, aby se předešlo vrzání, a případně je vyrovnat.

Vinylové podlahové krytiny WINEO na HDF desce jsou vhodné k plovoucí pokládce na jakýkoliv druh potěrů (včetně vyhřívaných mazanin), na stávající podlahy dřevěné, palubkové nebo z dřevotřískových desek, na PVC, podlahové krytiny z plastů a linoleum, na kamenné, keramické a mramorové podlahy (před pokládkou je nutné provést čištění). Je třeba odstranit stávající kobercové krytiny a vpichovanou plst!

Zbytková vlhkost cementového potěru (minimální stáří zpravidla 28 dní) musí být < 2,0 CM %, u anhydritových potěrů < 0,5 CM %. U tekutých potěrů dodržujte tytéž údaje výrobce o zralosti ke kladení krytin, jako platí u pokládky parket. U dřevěných podlah nebo jiných dřevěných podlahových konstrukcích musí být rovnovážná vlhkost dřeva při relativní vlhkosti vzduchu max. 50 %. U podlahového vytápění musí být navíc dokončeny 2 po sobě jdoucí procesy zahřívání v souladu se zahřívacím protokolem.

Pokládka vždy vyžaduje přídatnou parozábranu z polyetylenové fólie o tloušťce min. 0,2 mm (nebo technicky rovnocennou). Tato parozábrana, popř. izolace proti vlhkosti, bude kladena pod mezivrstvou. U nepodsklepených místností, klenbových stropů nebo průjezdů je třeba použít fólii z plastické hmoty o min. tloušťce 1,2 mm. Totéž platí i pro pokládku nad místnostmi s obzvláště vysokou vlhkostí vzduchu nebo přímo na beton. Je třeba dodržet tolerance rovinnosti dle normy DIN 18202, tabulka 3 řádek 4 (např. u měřené délky 1 m je tolerance rovinnosti max. 3 mm). Podklady, které překračují přípustnou toleranci, musí být vyrovnány pomocí vhodné vyrovnávací popř. nivelační hmoty.

Podklad musí být rovnoměrně pevný a nesmí být poddajný/ pružit ve větší míře než v rámci dříve uvedených tolerancí, aby byl schopený pojmout zatížení daného využití.