



1 FLOOR

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Vinylová podlaha 1FLOOR na HDF desce

Základní informace a charakteristika materiálu

- Vinylová podlaha 1FLOOR na HDF desce je vysoce kvalitní podlahová krytina s PUR povrchovou úpravou.
- Podlahu čistíme v pravidelných intervalech podle potřeby, v závislosti na oblasti použití a míře provozu daného místa.
- Aplikace efektivních čistících zón u vstupů snižuje zanášení nečistot a snižuje náklady na čištění a údržbu.
- Během stavebních prací po pokládce a také v průběhu dalších případných stavebních úprav chraňte podlahu vhodným zakrytím.
- Prach, písek a další nečistoty odstraňujete vysáváním či zametáním.

Čištění po pokládce a ukončení stavebních prací

- Po odstranění největších nánosů nečistot vytřete podlahu čističem doporučeným pro podlahy s PUR povrchovou úpravou – například CC-PU Čističem od Dr. Schulze a následně podlahu vytřete ještě čistou vodou.
- Při strojovém čištění doporučujeme použít červený pad (3M pad).

Běžná údržba a čištění

- Podlahu 1FLOOR na HDF desce čistíme denně či v delších intervalech dle potřeby.
- Podlahu čistíme zametáním, vysáváním nebo vlhkým stíráním mopem či vhodným hadrem.
- V případě silného znečištění přidejte do vody čistící prostředek vhodný pro podlahy s PUR povrchovou úpravou.
- Uvolněné nečistoty setřete a poté podlahu ještě jednou vytřete čistou vodou.
- Šmouhy např. od podpatků odstraňte rotačním čistícím přístrojem s jemným padem. (Červený pad 3M)

Důkladné čištění

- V případech silného znečištění podlahy doporučujeme strojní čištění, viz. čištění po pokládce.
- Použití červeného padu nebo kartáče a vodu odsávacího zařízení zjednodušuje proces důkladného čištění.
- Na závěr vždy setřete podlahu čistou vodou.

Dodatečná péče o podlahu / renovace

- PUR povrchová úprava poskytuje podlaze optimální ochranu během transportu, stavebních prací a je dostačující ochranou pro podlahu položenou v domácím prostředí s běžným provozem.
- Pro lepší ochranu a snadnější čištění v komerčních prostorách s náročnějším provozem, doporučujeme aplikovat dodatečnou ochrannou péči na podlahu, například prostředek CC-PU matný od Dr. Schulze.
- Podlahu poté pravidelně kontrolujte a v závislosti na míře opotřebení tento proces opakujte.
- Dodržujte doporučení výrobce.

Odstraňování skvrn

- Veškeré skvrny a agresivní látky musí být z podlahy bezodkladně odstraněny.
- Při použití odstraňovačů skvrn dbejte na instrukce výrobce.

Důležitá upozornění

- Povolená kolečka u židlí a nábytku jsou dle normy EN 12529 – kolečka typu W.
- Opatřete stoly, židle a hrany nábytku ochrannými plstěnými podložkami, které pravidelně kontrolujte a měňte podle potřeby.
- Černé gumové kryty na nohách nábytku a černé gumové pneumatiky mohou způsobit viditelné šmouhy na podlaze.
- Olej rozlitý na podlaze zvyšuje riziko uklouznutí, ihned jej z podlahy odstraňte.
- Delší působení agresivních látek, jako jsou rozpouštědla, aceton, dezinfekční prostředky apod. může vést k nevratnému poškození povrchu podlahy a proto musí být z podlahy ihned odstraněny.