

# UPOFLOOR® QUARTZ



## NÁVOD NA POKLÁDKU

Relativní vlhkost betonového podkladu nesmí překročit 85 % (<2.0 % CM). Teplota během instalace a také teplota podkladu a samotného materiálu by měla být alespoň +18 °C (68 °F).

Lepidlo se nanáší pomocí jemně ozubené stěrky. Množství nanášeného lepidla závisí na podkladu, přibližně je to 300 g/m<sup>2</sup>.

Ve veřejných prostorech je nutno podlahu převálcovat, aby bylo dosaženo maximální přilnavosti. Válcování by mělo být provedeno před zaschnutím lepidla, čímž se zabrání vzniku adhezivních aplikačních čar a zářezů na hotovém povrchu podlahy.

Vyhněte se chůzi po podlaze a stěhování nábytku, dokud není lepidlo zcela zaschnuté.

Výrobci lepidel uvádí přesný návod na použití na výrobcích, řiďte se jimi.

Výrobce Upofloor neručí za správnou funkčnost podlahy v případě, že nebudou dodrženy tyto pokyny pro pokládku.