

FLOOR

Péče a údržba lakovaných dřevěných podlah 1FLOOR

Čištění

Dřevěná podlaha 1FLOOR je ošetřena lakem vytvrzeným UV zářením, který jí dodává hladký, snadno udržovatelný povrch.

U všech dřevěných výrobků je vhodné omezit množství používané vody.

- Doporučujeme pravidelně odstraňovat prach a nečistoty vysáváním a předcházet zašlapání částeczek jemného písku do povrchu.
- Podlahu je možno pravidelně čistit dobře vyždímaným mopem.
- Používejte neutrální čisticí prostředek, maximální pH 8.
- Stírejte podlahu tak, aby voda uschla během jedné minuty.
- Vylitou vodu okamžitě utřete do sucha.

Preventivní opatření

- Před vchodové dveře i za ně položte čisticí zónu (rohožku), která odstraní nečistoty a písek a zabrání jejich zašlapání; tím se značně sníží opotřebení podlahy.
- Nohy nábytku opatřete plstěnými podložkami, které zamezí zbytečným stopám a škrábancům na podlaze.
- K ochraně podlahy proti poškození nábytkovými kolečky používejte chrániče.

Renovace

- Jestliže je podlaha značně opotřebená, lze ji renovovat strojovým pískováním nebo přelakováním.
- Vaše podlaha 1FLOOR má silnou horní vrstvu, která odolá pískování a může být přelakována.

Odstraňování skvrn

- Skvrnu na podlaze se můžete pokusit odstranit jemným čisticím prostředkem (bez čpavku) rozředěným ve vlažné vodě.