



# FLOOR

V2, V3, V4

## ČISTENIE A ÚDRŽBA 1FLOOR vinyl v roliach

### Prvé použitie

- Keď je inštalácia dokončená, očistite povrch podlahovej krytiny teplou vodou, do ktorej bol pridaný neutrálny čistiaci prostriedok. Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá na odstránenie loga a informácií vytlačených na povrchu výrobku, pretože použitý atrament je rozpustný vo vode.

### Špeciálne pokyny k použitiu

- U všetkých PVC podlahových krytín, vrátane tých s ochranným povrchovým náterom, hrozí nebezpečenstvo dané výrobcom.
- Vyvarujte sa použitia voskov a výrobkov na leštenie.
- Okrem výrobkov s povrchom TECNIUM alebo TopTec, nepoužívajte gumené ochranné zariadenia na nohy stoličiek a nábytku. Namiesto toho použijete chrániče z umelej hmoty. Miesto toho použijete chrániče z umelé hmoty.
- Umiestnite pevné podlahové ochranné zariadenia pod nohy ťažkých kusov nábytku, aby ste tak zabránili vytvoreniu trvalého vrúbkovania.
- Niektoré materiály alebo farbivá, ako sú decht, masnota, olej, farby, guľčkové alebo značkovacie atramenty atď., sa môžu za určitých podmienok presunúť do nášlapnej vrstvy a tým spôsobiť nezmazateľné škvrny.
- Prírodné či umelé svetlo zapríčiňuje bielejúci účinok na všetkých podlahových krytinách. Tento jav sa stáva viditeľným v srovnání s tými plochami, ktoré jsou pokryté koberečky či nábytkom, jež se zdají žlutějšími.
- Prírodné alebo umelé svetlo zapríčiňuje bieliaci účinok na všetkých podlahových krytinách. Tento jav sa stáva viditeľným v porovnaní s tými plochami, ktoré sú pokryté koberčekmi či nábytkom, ktoré sa zdajú žltšími. Tento „nažltlý“ efekt zmizne po niekoľkých týždňoch, kedy sú tieto plochy opätovne vystavené svetlu a objaví sa bieliaci účinok.

### Predbežné opatrenia

- Použitie dverovej rohožky bez gumovej podložky sa odporúča pre vstupné priestory vedúce von, aby sa tak chránil povrch podlahovej krytiny od hrubozrnných a brúsnych častí prinesených dovnútra na podrážkach topánok.

### Pravidelný program údržby

#### Denné čistenie:

- pomocou mäkkej suchej metly alebo vysávača.

#### Týždenné čistenie:

- Pomocí neutrálního čistícího prostředku ve vodě použitím štrápcového mopu a hadru na podlahu.

### Občasná údržba

Pre zrnité a dekoratívne upravené povrchy sa vo vhodných intervaloch odporúča ručné alebo mechanické hĺbkové čistenie, pomocou neutrálneho čistiaceho prostriedku vo vode a použitím nylonovej kefy. Po vykefovaní odstráňte špinavú vodu pomocou škrabky na podlahu, opláchnite čistou vodou, utrite povrchovú vodu a vysušte handrou na podlahu.