



## ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Používejte plstěné podlahové chrániče na veškerý nábytek, zabráníte tím poškrábání podlahy.

### Počáteční údržba

Odstraňte hrubé nečistoty vysavačem, mopem, smetákem či kartáčem.

Vyčistěte podlahu kombinovaným strojem nebo čistícím strojem.

Použijte červený pad nebo středně tvrdý kartáč a mírně alkalický čistící prostředek. Pokud je podlaha hodně znečištěná, použijte více koncentrovaný alkalický čistící prostředek.

Vyvarujte se nadměrnému užití vody, a ujistěte se, že povrch podlahy je po umytí suchý.

Pokud to vyžadujete, může být poté čistá a suchá podlaha ošetřena pečujícím prostředkem.

Další ochranné prostředky (Polish)

Na podlahy Upofloor Xpression není potřeba nanášet další vrstvy ochranných prostředků.

### Denní údržba

Odstraňte hrubé nečistoty suchým či mokrým způsobem čištění. Je vhodné střídat tyto dvě metody, aby se zabránilo ulpívání nečistot na podlaze.

Používejte mírně alkalické čistící prostředky a péči a ujistěte se, že je podlaha po umytí zcela suchá.

Denně odstraňujte případné skvrny na podlaze, abyste předešli jejich zanesení do podlahy.

Vždy používejte kombinovaný přístroj, pokud je tento vhodný do daného prostoru. Tímto zajistíte stále čistou podlahu. Používejte červený pad. Pokud je to potřeba, použijte silnější čistící prostředek.

### Základní hloubkové čištění

Umyjte podlahu alkalickým přípravkem, koncentrace záleží na míře znečištění. Řiďte se návodem na použití daného prostředku.

Použijte kombinovaný nebo čistící stroj s červeným nebo modrým padem.

Podlahu opláchněte čistou vodou.

Čistá a suchá podlaha může být dle potřeby ještě dále ošetřena.

Na suchý povrch můžete nanést polish.