



## ÚDRŽBA A ČISTENIE

Používajte plstené podlahové chrániče na všetok nábytok, zabránite tým poškriabaniu podlahy.

### Počiatočná údržba

Odstráňte väčšie nečistoty vysávačom, mopom, zmetákom alebo kefou. Vyčistite podlahu kombinovaným strojom alebo čistiacim strojom.

Použite červený pad alebo stredne tvrdú kefu a mierne alkalický čistiaci prostriedok. Ak je podlaha veľa znečistená, použite viac koncentrovaný alkalický čistiaci prostriedok.

Vyvarujte sa nadmernému použitiu vody, a uistite sa, že povrch podlahy je po umytí suchý. Ak to vyžadujete, môže byť potom čistá a suchá podlaha ošetrená ošetrojúcim prostriedkom.

### Ďalšie ochranné prostriedky (Polish)

Na podlahy UPOFLOOR Zero nie je potreba nanášať ďalšie vrstvy ochranných prostriedkov.

### Denná údržba

Odstráňte väčšie nečistoty suchým alebo mokrým spôsobom čistenia. Je vhodné striedať tieto dve metódy, aby sa zabránilo zachytávaniu nečistôt na podlahe.

Používajte mierne alkalické čistiace prostriedky a uistite sa, že je podlaha po umytí úplne suchá. Denne odstraňujte prípadné škvrny na podlahe, aby ste predišli ich zaneseniu do podlahy.

Vždy používajte kombinovaný prístroj, pokiaľ je tento vhodný do daného priestoru. Týmto zaistíte stále čistú podlahu. Používajte červený pad. Ak je to potrebné, použite silnejší čistiaci prostriedok.

### Základné hĺbkové čistenie

Umyte podlahu alkalickým prípravkom, koncentrácia závisí na miere znečistenia. Riadte sa návodom na použitie daného prostriedku.

Použite kombinovaný alebo čistiaci stroj s červeným alebo modrým padom. Podlahu opláchnite čistou vodou. Čistá a suchá podlaha môže byť podľa potreby ešte ďalej ošetrená. Na suchý povrch môžete naniesť polish.